

Objekttyp	Befehl	Beschreibung
Wand	Wand neu	Eingabe der Wände in der Draufsicht, gegen den Uhrzeigersinn
Wand	Dachprofil	Eingabe der Dachprofile (Neigung ..) bei den Traufwänden
Wand	Überstand	Eingabe der Dachüberstände am Giebel bzw. den restlichen Wänden
Ausmittlung	Automatik	Automatische Ausmittlung mit Hauptdach, Anbau usw.
Ausmittlung	Merken Schließen	Interaktive Ausmittlung nach Profilwänden. Sie können statt der Befehle [Merken] [Schließen] auf die Tabulatur-Taste benutzen.
Dachkante	Angleichen	Dachüberstand abhängig von der Lattung, Deckbreite und Traufhöhe
<b>Eingabe der Balken</b>		
Dachfläche	Pfette neu	Pfetten mit Grundmaß oder Höhe in eine Dachfläche legen
Dachfläche	Sattelbalken neu	Firstpfetten berechnen. Kehl- Grat- Verfallgratsparren, Kehlbohle berechnen
Dachfläche	Balken neu	Berechnung von Fixsparren an Ortgängen und Giebelwänden, Sparren an schrägen Dachkanten, steigenden Pfetten bei Wänden
Dachfläche oder Balken	Verteilung	Sparrenverteilung zwischen den Fixsparren
Dachfläche	Spiegeln	Sparren über eine Dachkante spiegeln
Dachfläche	Zange	Mit dem Befehl [Zangen] erstellen Sie eine Kehlbalkenlage
Dachkante	Krüppelwalm	Nachträgliche Eingabe von Krüppelwalm bei Firsten
Dachfläche	Auto-Gaube	Automatische Eingabe von Dachgauben
Balken	Wechsel	Auswechslung zwischen Sparren und Zangen (Kamin, Dachfenster)
Menü Hilfe	Diagnose	Überprüfung des Dachstuhls auf Fehler
Menü Datei	Speichern	Ab und zu speichern spart Zeit und Nerven
<b>Auswertung</b>		
Menü Auswertung	Dach nummerieren	Vergleich aller Balken auf Gleichheit mit Nummernvergabe
	Dach Holzliste	Erzeugen der Holzliste. Ergänzungen, Sägeliste, Dachkanten
	Dach Massen	Auswertung des Daches, Oberfläche, N+F-Schalung, Dachkanten
<b>Grafiken</b>		
Wand	Wändeplan	Grundrissplan für die Überprüfung der Wandlängen auf der Baustelle.
Wand	NF-Grafik	Kantenlängen der Grenze zwischen Sicht- und Rauschalung (NF = Nut - Feder)
Dachfläche	Draufsicht	Draufsicht der gewählten Dachflächen mit Bemaßung
Dachfläche	Pfettenplan	Bemaßung der Pfetten der gewählten Dachflächen
Dachfläche	Sparrenplan	Bemaßung der Sparren und Wechsel der gewählten Dachflächen
Dachfläche	Balkenplan	Beste Bemaßung der Balken einer einzelnen Dachfläche mit Schifterlängen, Pfettenlängen. Druckausgabe per Wahl möglich.
Dachfläche	Querschnitt	Querschnitt der Flächen, wenn einseitig mit Dachfenster und Lattung
Zangenlage	Zangenplan	Bemaßung der Zangen und Zangenwechsel
Balken	Ausgabe	Ausgabe des Balken auf das Ausgabegerät
Dach	Draufsicht	Bemaßung der Draufsicht komplett
Dach	Querschnitt	Querschnitte am Ort des Fadenkreuzes (möglichst bei einem Sparren)
Dach	Kantengrafik	Dachlängen, Flächennummern passend zu Menü Auswertung Massen