

Objekttyp	Befehl	Beschreibung
Wand	Wand Neu	Grafische Eingabe der Wandkanten in der Draufsicht, gegen den Uhrzeigersinn
Wand	Wandstärke	Stärke der Wände ändern
Wand	Dachprofil	Eingabe der Dachprofile für das spätere Ausmitteln der Giebel
Wand	Ausmitteln	Merken – Schließen. Interaktives Ausmitteln für Balkendecken und Giebelrahmen
Wand	Fenster	Eingabe von Fenstern
Wand	Tür	Eingabe von Türen
Wand	Rahmen Neu	Eingabe von Wandrahmen
Wand	Balkendecke Neu	Eingabe von Deckenbalken
Wandkante	Kante schieben	Nachträgliches verändern der Wand- und Rahmenkanten
Rahmen	Einstellungen	Nachträgliches verändern der Rahmen, Einrückung, Name
Rahmen	Rahmen teilen	Teilen eines Rahmen, wenn er zu lange für einen Transport ist
Rahmen	Auto-Balken	Automatisches Berechnen aller Balken
Rahmen	Balken Neu	Balken im Abstand von der gewählten Kante berechnen
Menü Datei	Speichern	Sichern des Rahmenhauses wegen Stromausfall, Windows, Kinder, eigener Dummheit, ausschaltbare Steckdosen.
<b>Grafiken</b>		
Wand	Wändeplan	Bemaßung der Wände eines Stockwerkes in der Draufsicht
Rahmen	Rahmen	Ausgabe eines gewählten Rahmens
Rahmen	Wand / Lage	Ausgabe der Rahmen einer Wand, bzw. der Rahmen einer Balkendecke
Rahmen	Rahmenplan	Bemaßung der Rahmen eines Stockwerkes in der Draufsicht
Balken	Ausgabe	Ausgabe des Balken auf das Ausgabegerät. Ausdruck aller gewählten Balken mit [Wahl]. Am besten zwei Balken/Seiten
Menü Auswertung	Nummerieren	Vergleich aller Balken auf Gleichheit mit Nummernvergabe
	Massen	Auswertung der Rahmenmassen, Oberflächen, Volumen der Rahmen
	Zuschnittsliste	Längen und Abschnitte der Balken mit Rahmenzuordnung
	Positionsliste	Liste aller Balken eines Rahmens passend zur Rahmengrafik
	Holzliste	Erzeugen des Holzlistenfensters. Ergänzung, Sägeliste, Sichern.